

大判インクジェットプリンター SC-T7050 SC-T5050 SC-T3050

クイックガイド

用紙のセット・交換方法や拡大印刷の方法など日常行う作業や機能をすぐに確認できるように抜粋してまとめました。いつでもご覧になれるように、本機の近くに置いてお使いください。



商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプ ソン株式会社の登録商標です。

Mac、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft. Windows. Windows Vista は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し ます。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- ・運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い かねますのでご了承ください。
- ・本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 任は負いかねますのでご了承ください。

インクカートリッジは純正品をお勧めします

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイ ンクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以 外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質 に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない 場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証で きません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故 障については、保証期間内であっても有償修理となります。

掲載画面

- ・本書の画面は実際の画面と多少異なることがあります。 また、OS の違いや使用環境によっても異なる画面となる ことがありますので、ご注意ください。
- ・本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 7の画面を使用しています。
- ・本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限 り Mac OS X v10.7 の画面を使用しています。

掲載イラスト

本書では、特に記載がない限り SC-T7050 のイラストを掲 載しています。

マークの意味

!重要

必ず守っていただきたい内容を記載し ています。この内容を無視して誤った 取り扱いをすると、製品の故障や、動 作不良の原因になる可能性があります。



補足説明や参考情報を記載しています。

B

関連した内容の参照ページを示してい

ます。

[プリンター設定] 操作パネルやコンピューターの画面に 表示される文字列は[]で囲んで示しま

【OK】ボタン

操作パネルのボタン名称を示していま

| ロール紙のセット | 4 |
|------------------|----|
| 単票紙のセット | 6 |
| ボード紙のセット | 8 |
| 排紙バスケットの使い方 | 10 |
| 用紙の交換 | 11 |
| 用紙のカット | 11 |
| 拡大 / 横断幕 / 垂れ幕印刷 | 12 |
| 定形外サイズの用紙に印刷 | 14 |


ロール紙のセット


ここでは、以下の手順を説明します。

- ① ロール紙を本機のアダプターホルダーに装着する。
- ② 給紙する。
- ③ 印刷可能状態にする。




ボード紙サポートが全て下がっているか確認します。 上がっていると、紙詰まりの原因となります。





排紙バスケットを閉じると、作業がしやすくなります。 △〒「排紙バスケットの使い方」10ページ

3インチ紙管



ロール紙の紙管サイズにより、 サイズ切り替えレバーを切り替 えます。


!重要 用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセットしたま ま放置すると、表面にローラーの跡が付くことがあります。


◆考 本機で使用できる用紙の詳細は、『ユーザーズガイド』(PDF) をご覧ください。


バーを起こします。


(2つとも)


『ユーザーズガイド』(PDF) は、付属のソフトウェアディス クに収録されています。


















用紙種類の設定

- ■用紙情報のバーコードが印刷されたロール紙を セットしたとき [印刷開始] と表示されたら、印刷できます。
- ■バーコードが印刷されていないロール紙をセッ トしたとき

以下の画面が表示されます。



この後は画面の指示に従ってください。 [印刷開始] と表示されたら、印刷できます。

確認

準備で、排紙バスケットを閉じたときは、印刷前に開い てください。

単票紙のセット


ここでは、用紙の厚さが 0.8mm 以下の単票紙のセット手順を 説明します。

0.9mm 以上の厚さの単票紙のセット手順は、8ページをご覧 ください。

準 備

ボード紙サポートが全て下がっているか確認します。上がっ ていると、紙詰まりの原因となります。

△〒「ボード紙のセット」8ページ





排紙バスケットを閉じると、作業がしやすくなります。 △〒「排紙バスケットの使い方」10ページ


- !重要 ・用紙が波打ったり、反ったりしているときは平らな状態に 修正してから本機にセットするか、あるいは新しい用紙を お使いください。波打ったり、反ったりしている用紙をセッ トすると、用紙サイズの検知や給紙、印刷が正しく行えな いことがあります。
 - 用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセットしたま ま放置すると、表面にローラーの跡が付くことがあります。


◆考 本機で使用できる用紙の詳細は、『ユーザーズガイド』(PDF) をご覧ください。

> 『ユーザーズガイド』(PDF) は、付属のソフトウェアディス クに収録されています。









確認

準備で、排紙バスケットを閉じたときは、印刷前に開い てください。


ボード紙のセット

ここでは、用紙の厚さが 0.9 ~ 2.1mm の単票紙のセット手 順を説明します。

ボード紙印刷できる用紙サイズは以下の通りです。


A2/A1/B2/B1* /B1横*/24×30インチ/30×40インチ* * SC-T3050 では、対応していません。

準 備



ボード紙は、本機の前方と後方に用紙を突き出して印刷し ます。必要なスペースの目安は、下表の通りです。


| 用紙サイズ | 前方 | 後方 |
|-------------|-------|-------|
| A2 | 444mm | 135mm |
| A1 | 691mm | 382mm |
| B2 | 578mm | 269mm |
| B1 | 880mm | 571mm |
| 24 × 30 インチ | 612mm | 303mm |
| 30 × 40 インチ | 866mm | 557mm |





用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセットしたまま 放置すると、表面にローラーの跡が付くことがあります。


◆考 本機で使用できる用紙の詳細は、『ユーザーズガイド』(PDF) をご覧ください。


> 『ユーザーズガイド』(PDF) は、付属のソフトウェアディス クに収録されています。














印刷終了後、ボード紙以外の用紙で印刷するときは、ボー ド紙サポートを全て下げます。



排紙バスケットの 使い方

排紙バスケットを使うと、排紙された用紙が床とすれて汚れたり折れたりせずに収容できます。

SC-T3050 では、オプションの専用スタンド(24) に排紙バスケットが付属しています。

確認

以下の用紙に CAD/ 線画モードで印刷したときは、 20 枚まで連続収容できます。


| 用紙サイズ | 後方 |
|--------------------|------------------------|
| A1 (594 × 841mm) | エプソン製専用紙 普通紙ロール<厚手> |
| AO (841 × 1189mm)* | 普通紙ロール<薄手> |


* SC-T3050 では、対応していません。

上記以外の場合は、1 枚ずつ取り出してから次の印刷をしてください。

収納

用紙をセットするときや本機を移動するときは、排紙 バスケットを閉じます。







使い方

排紙する用紙サイズに応じてスタックガイドを切り 替えます。

A1 サイズの用紙を連続収容するとき




上記以外のとき



用紙の交換

現在セットされている用紙により取り外し方が異なります。操作パネルの画面に表示される作業指示に従ってください。

1 交換する用紙を選択



2 セットされている用紙の排紙

排紙動作は、セットされている用紙によって、次 のように異なります。

- ■ロール紙でロール紙残量管理が ON のとき バーコード印刷が開始され、印刷が終了すると 自動的にロール紙が巻き戻ります。
- ■ロール紙でロール紙残量管理が OFF のとき 自動的にロール紙が巻き戻ります。
- ■単票紙のとき 自動的に給紙口に排紙されますので、取り除き ます。
- ■ボード紙のとき 途中まで前面に排紙されます。排紙されたボー

途中まで前面に排紙されます。排紙されたボード紙が落ちないように手で支えてから【OK】ボタンを押して、ボード紙を引き抜きます。

3 用紙のセット

画面の指示に従って、用紙をセットします。 各用紙のセット方法の詳細は、以下をご覧ください。

△〒「ロール紙のセット」4ページ

/分「単票紙のセット」6ページ

∠分「ボード紙のセット」8ページ

用紙のカット

印刷後にロール紙をカットする方法は2通りあります。 自動カット:1ページ印刷後に内蔵カッターで自動的に

カットする。

手動カット:カットする位置を設定して内蔵カッターを


手動で操作してカットする。

自動 / 手動切り替え


設定は、操作パネルとプリンタードライバーの両方で行えます。ただし、プリンタードライバーを介して印刷するときは、プリンタードライバーの設定が有効になります。

- ■プリンタードライバーでの設定 [拡張設定] 画面 - [ロール紙オプション] - [オートカット] で行います。
- ■操作パネルでの設定 セットアップメニューの [プリンター設定] - [ロール紙設定] - [自動カット] で行います。

手動カットの方法



② プリンターカバーを閉めた状態で内部を見ながら【▼】/【▲】ボタンを押して、ロール紙のカットする位置を内部の右側にあるマークの←に合わせる。



拡大/横断幕/ 垂れ幕印刷

ここでは、プリンタードライバーで簡単に拡大印刷する手順を 説明します。

一般的な文書作成ソフトで、原稿を横長や縦長サイズで作成して拡大印刷すれば、簡単に横断幕や垂れ幕が作れます。

拡大の種類


プリンタードライバーで拡大印刷するには、以下の3通りの方法があります。

横断幕や垂れ幕を、一般的な文書作成ソフトで原稿を作成して印刷するには、原稿を作成する前に用紙サイズの設定・保存が必要です。用紙サイズの設定・保存方法 <a>プ「定形外サイズの用紙に印刷」14ページ

A

ロール紙の幅に合わせる


本機にセットされているロール紙の幅に合わせて、自動的に拡大して印刷できます。 明確なサイズは決まっていないときに便利な機能です。






サイズを指定する

印刷上がりの幅または長さを指定するか、倍率を指定して拡大印刷できます。 印刷物を掲示するスペースの幅または長さのどちらかが決まっているときに便利な機能です。






出力サイズに合わせる

目的の出力サイズを選択します。

出力用紙サイズまたは幅と高さの両サイズが決まっているときに便利な機能です。





ドライバーの設定(Windows)

[基本設定]画面



- ① [用紙設定] の内容が、印刷したい用紙種類と給紙方法になっているか確認します。
 - 目的の設定でないときは、プリンターの用紙を交換してから[情報を取得]ボタンをクリックします。
- ② [サイズ設定] の [原稿サイズ] に、アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを設定します。
- ③[印刷品質]のリストから印刷物の用途や目的を選択します。

[レイアウト] 画面



- ④ [拡大/縮小] にチェックを付けます。
- A [ロール紙の幅に合わせる] を選択し、[ロール紙幅を短辺にする] か [ロール紙幅を長辺にする] を選択します。
- B [サイズを指定する]を選択します。リストボックスから[幅]/[長さ]/[倍率]のいずれかを選択し、印刷したいサイズを指定します。
- (出力サイズに合わせる)を選択し、リストボックスから出力サイズを選択します。


ドライバーの設定 (Mac OS X)

[基本設定]画面



- ① [ページ設定]、[ロール紙幅]、[用紙種類] の内容が、 印刷したい用紙種類と給紙方法になっているか確認します。
- 目的の設定でないときは、プリンターの用紙を交換してから[情報を取得]ボタンをクリックします。
- ②[モード設定]で[印刷目的]を選択し、リストから印刷物の用途や目的を選択します。

[ページレイアウト] 画面



- ③ [拡大/縮小] にチェックを付けます。
- A [ロール紙の幅に合わせる] を選択し、[ロール紙幅を短辺にする] か [ロール紙幅を長辺にする] を選択します。
- B [サイズを指定する] を選択します。[幅] / [長さ] / [倍率] のいずれかを選択し、印刷したいサイズを指定します。
- (出力サイズに合わせる)を選択し、リストボックスから出力サイズを選択します。

定形外サイズの 用紙に印刷

ここでは、横断幕や垂れ幕のように横長や縦長で、定形外の用 紙サイズの保存方法を説明します。

原稿作成、印刷設定の流れ

横断幕や垂れ幕、あるいは正方形のサイズといった定 形外の用紙サイズに印刷するときは、以下の手順で原 稿作成、印刷設定をします。







① 用紙サイズを保存



② アプリケーションソフトの [ページ設定] などで、①で保存した用紙サイズを選択して原稿を作成



③ 印刷

ドライバーの設定(Windows)

① 用紙サイズを保存



プリンタードライバーの [基本設定] 画面で [ユーザー用紙設定] をクリックします。



例:610mm(24インチ)幅のロール紙幅いっぱいに拡大して横断幕を作るために、原稿をその1/6の縮尺の100×500mmで作るとき

- [用紙サイズ名] に [横断幕] と入力します。
- [用紙幅] に [100]、[用紙長さ] に [500] と入力します。
- [保存] をクリックして、[OK] をクリックすると画面が閉じます。

印刷上がりのサイズが決まっているときは、同様 に出力サイズを保存してください。

② アプリケーションソフトで原稿を作成

- 例: ①で保存した用紙サイズを使って、Microsoft Word 2010 で原稿を作成するとき
- [ページ レイアウト] タブで [サイズ] を選択 します。
- メニューから①で保存した [横断幕] を選択します。
- [印刷の向き] で [横] を選択します。
- ・原稿を作成します。

③ 印刷

[ファイル] タブ - [印刷] - [プリンターのプロパティ] の順でクリックし、[基本設定] 画面の [原稿サイズ] で [横断幕] を選択します。

以降は、「拡大/横断幕/垂れ幕印刷」をご覧になり拡大印刷をします。 🔗 12ページ

ドライバーの設定 (Mac OS X)

① 用紙サイズを保存



[ページ設定] 画面を表示し、[方向] で横向きを 選択します。

[用紙サイズ] で [カスタムサイズを管理] を選択 します。



例:610mm(24 インチ)幅のロール紙幅いっぱいに拡大して横断幕を作るために、原稿をその1/6 の縮尺の100 × 500mm で作るとき

- [+] をクリックし、用紙サイズ名を [横断幕] と入力します。
- [用紙サイズ] で[幅] に [500]、[高さ] に [100] と入力します。
- [プリントされない領域] でプリンター名を選択します。
- [OK] をクリックすると画面が閉じます。

印刷上がりのサイズが決まっているときは、同様 に出力サイズを保存してください。

② アプリケーションソフトで原稿を作成

③ 印刷

「拡大 / 横断幕 / 垂れ幕印刷」をご覧になり拡大印刷をします。∠☞ 12ページ

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

エブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 「FAQ http://www.epson.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600

【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。
- ●修理品送付・持ち込み依頼先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

| 拠点名 | 所 在 地 | 電話番号 |
|----------|---|---------------|
| 札幌修理センター | 〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株) | 011-805-2886 |
| 松本修理センター | 〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株) | 050-3155-7110 |
| 東京修理センター | 〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株) | 050-3155-7120 |
| 鳥取修理センター | 〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株) | 050-3155-7140 |
| 福岡修理センター | 〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株) | 050-3155-7130 |
| 沖縄修理センター | 〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エブソンサービス(株) | 098-852-1420 |

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- *予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- *修理について詳しくは、エブソンのホームページでご確認下さい。http://www.epson.jp/support/
- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
- ・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070
- ・鳥取修理センター:0857-77-2202 ・福岡修理センター:092-622-8922
- ●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先
 - *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。
 - 引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、

修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
- *平日の17:30~20:00(弊社指定休日含む)および、土日、祝日の9:00~18:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通航空で 代行いたします。
- *引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エブソンのホームページ でご確認下さい。http://www.epson.jp/support/
- *年末年始(12/30~1/3)の受付は土日、祝日と同様になります。
- ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問·ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8066 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。
- ●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

| 050-3155-8100 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

MyEPSON

エプンン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エブソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

http://myepson.jp/

カンタンな質問に答えて 会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101)でお買い求め下さい。(2011年5月現在)

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5